



Forum: Aide - Recherche de logiciels

Topic: lire des videos réalisées sur appareil Kodak Easyshare C330

Subject: Re: lire des videos réalisées sur appareil Kodak Easyshare C330

Publié par: MarillionKid

Contribution le : 22/07/2009 11:22:21

D'après ce que tu me dis, je pense avoir trouvé un début de solution.

Il se peut que ton lecteur de salon n'accepte pas les disques multisessions.

Si tu as gravé ces films directement avec Windows sans passer par un logiciel de gravure comme CD-BURNER XP, l'erreur peut venir de là. En effet, windows grave en multisession par défaut.

Il vaut mieux donc utiliser un logiciel de gravure.

Tiens-moi au jus.