



Forum: Dépannage

Topic: Contenu DDE Western Digital Element invisible

Subject: Contenu DDE Western Digital Element invisible

Publié par: MarillionKid

Contribution le : 25/05/2015 03:04:21

Bonjour,

J'ai depuis le mois de février un disque dur externe 2,5" Western Digital Element d'une capacité de 1 TO sur lequel j'ai créé 4 partitions qui me servent de sauvegardes et stockages uniquement. Les 3 premières sont des partitions principales de 100 Go, 200 Go, 350 Go dont la première est active. La quatrième et dernière partition de 281 Go env est logique. Ce disque reste branché en permanence.

Il arrive de façon aléatoire que mes partitions soient visibles dans l'explorateur, alors que leur contenu, lui, est invisible. Et bien sûr, impossible d'accéder à ce contenu.

Sur certaines partitions, les dossiers sont visibles, mais pas leur contenu.

Quand cela se produit, les partitions sont bien visibles dans la gestion des disques, mais si je redémarre le pc, le disque n'est plus reconnu, il n'apparaît plus. Si je le débranche et le rebranche, il fonctionne normalement.

J'ai suspecté le câble USB, mais après l'avoir changé mon problème persiste. J'ai effectué un quick test avec WinDLG qui n'a rien trouvé.

Auparavant, j'utilisais un DDE Seagate Expansion de 500 Go en trois partitions principales, et je n'ai jamais rencontré le moindre souci.

N'ayant trouvé aucune solution satisfaisante sur le net je me tourne vers vous. Auriez-vous une petite idée s'il vous plaît ?