



[Forum: Généralités](#)

Topic: externe Western Digital 1To

Subject: Re: externe Western Digital 1To

Publié par: calroidanza

Contribution le : 30/05/2016 08:26:33

Un cliquetis de disque dur est une intimation de panne de disque dur . Quand un disque dur commence à faire du bruit , il ne reconnaîtra pas par le système d'exploitation, même après le redémarrage. Il y a diverses corrections que vous devriez essayer de faire travailler votre disque dur , comme remplacer le câble de données , vérifier l'état dur de puissance d'entraînement si elle reçoit assez de puissance ou non , etc.