



Forum: Dépannage

Topic: J''éteins mon pc et il se rallume .

Subject: Re: J''éteins mon pc et il se rallume .

Publié par: Tof81

Contribution le : 07/09/2018 18:31:15

Citation :

ubik3 a écrit:

Citation :

Tof81 a écrit:

Où carrément désactiver le Wake on lan dans le Bios

Si j'ai bien compris, il arrive que la carte réseau déco... soit perturbée
et envoie des signaux "parasites" en dépit d'une désactivation dans le bios... ou c'est Win qui les
interprète mal... 'Fin c'est la mer... le bazar quoi

Normalement si le Wake on Lan est désactivé dans le bios Windows ne peut pas utiliser les
fonctions d'allumage et d'extension à distance !

Par contre faire attention car pour certaines machines/marques il y a deux endroits dans le bios où il
faut désactiver ...