Forum: Aide - Recherche de logiciels

Topic: Avi xvid

Subject: Re: Avi xvid

Publié par: RGSOFT

Contribution le : 24/04/2014 10:18:21

Bonjour à tous,

j'ai relu ma doc sur mon lecteur de salon comme me le préconisait Marilllionkid, et j'ai trouvé des infos sur la lecture des DIVX. Voir fichiers joints.

D'après ceux-ci pouvez vous me préconiser les paramètres les plus judicieux pour mon lecteur de salon?

et quel logiciel de conversion pour pouvoir avoir des codec AVI

en divx 3.1.1 ou divx4.x ou divx5.1.1

Merci

RGSOFT

Fichier(s) attaché(s):

lecteur dvd dvix 1006.jpg (243.89 KB)

Lecture de disques DivX®

DivX®

1) Suivez les étapes 1 à 5 à la page 68-69.
La Liste des fichiers apparaît.



Pour sortir du menu, appuyez à nouveau sur [TOP MENU].

2) Appuyez sur [▲ / ▼] pour sélectionner le dossier (groupe) ou le fichier (piste) de votre choix, puis appuyez sur [ENTER].

Si vous sélectionnez un fichier :
La lecture commence.

Si vous sélectionnez un dossier :
Les fichiers contenus dans le dossier apparaissent.
Appuyez sur [▲ / ▼] pour sélectionner la piste ou le dossier souhaité, puis appuyez sur [ENTER].
- Appuyez sur [PLAY ▶], [ENTER] ou [▶] pour vous déplacer dans les sous-dossiers.
- Appuyez sur [◀] ou [RETURN] pour revenir au dossier parent.

Il est recommandé d'enregistrer les fichiers que vous souhaitez lire sur cet appareil en respectant les spécifications suivantes :

[DivX®]
- Produit officiel DivX Certified™
- Lit des contenus vidéo DivX®5, DivX®4, DivX®3 et DivX®VOD (avec des exigences techniques compatibles avec DivX Certified™).
- Codec lisible des fichiers AVI : DivX®3.1.1, DivX®4.x, DivX®5.1.1
- Taille maximale de l'image : 720 x 480 @30 ips, 720 x 576 @25 ips
- Fréquence d'échantillonnage du son : 8 kHz - 48 kHz
- Type audio : MPEG1 couche audio 3 (MP3), MPEG1 couche audio 2, Dolby Digital

Astuces pour la lecture d'un produit DivX Certified™ officiel acheté ou loué
- Lorsque vous achetez ou louez un fichier DivX® sur le site officiel de Vidéo DivX® (services de Vidéo DivX® à la demande (VOD)), un code d'inscription est nécessaire chaque fois que vous téléchargez un nouveau fichier des services DivX® VOD. Reportez-vous à « DivX® VOD » à la page 85.
- Certains fichiers DivX® VOD sont restreint par une limitation de lecture (vous ne pouvez plus les lire au delà de la limitation). Si votre fichier DivX® VOD comporte une telle limitation, l'écran de confirmation de lecture s'affichera.
- Utilisez [◀ / ▶] pour sélectionner « Oui » si vous souhaiter lire le fichier ou « Non » si vous ne souhaitez pas le lire. Puis, appuyez sur [ENTER] pour confirmer votre sélection.



- Vous ne pourrez pas lire les fichiers DivX® VOD dont la période de location est expirée. Le cas échéant, appuyez sur [TOP MENU] et sélectionnez d'autres fichiers pouvant être lus.



Remarques
- DivX® est un
de compress
données. Le
partir de prat
qui peut être
visuelle des
- Un fichier ave
fichier DivX®
sont reconnus
- Les fichiers a
« .divx » ne f
les groupes e
s'afficher en
- Même si un fi
« .divx », cet
enregistré da
- Les dossiers s
- Les fichiers Di
- Jusqu'à 255 c
reconnus sur u
- Jusqu'à 8 hié
dossier. Les fi
loin ne peuven
- Si la piste déb
apparaît, indiq
portion sur la p
actuelle et le n
droite de la flèc
- Le nom des gr
caractères. Les
seront remplac
- Vous pouvez li
sessions.
- Après que vous
[PLAY ▶], l'appa
un certain temp
- Lorsque vous li
binaire élevé, le
plusieurs repris
- Bien que cet ap
pas être capable
des caractéristiq
format audio ou
- Utilisez le logic
vous créez des f
- Un fichier DivX®
être lu.
- Avant d'utilisez
fichiers DivX®, l
- N'utilisez jamais
DivX®, sous pe
perturbation de
- Si vous sélectio
faudra un certa
de 20 secondes
- Si des fichiers D
pas être lus, sau
essayez à nouve
- Pour de plus am
site http://www.d

http://www.gratilog.net/xoops 29/04/2024 09:25:18 / Page

lecteur dvd dvix 2007.jpg (162.67 KB)



Panorama

JPEG

Vous pouvez choisir une durée d'affichage comprise entre 5 et 10 secondes.

1) Suivez les étapes 1 et 2 dans « Lecture aléatoire » à la page 84.

2) Sélectionnez « Panorama » au moyen de [▲ / ▼], puis appuyez sur [ENTER].

3) Sélectionnez la durée d'affichage au moyen de [▲ / ▼], puis appuyez sur [ENTER].

4) Appuyez sur [SETUP] pour sortir.

Remarque

- Les images JPEG grand format prendront un certain temps avant de s'afficher.

DivX® VOD

DivX®

Cet appareil vous permet de lire les fichiers achetés ou loués via les services de vidéo DivX® à la demande (VOD). Vous trouverez ces fichiers sur Internet. Lorsque vous achetez ou louez des fichiers DivX® VOD sur Internet, il vous sera demandé un code d'inscription. Cet élément du menu vous fournit le code d'inscription.

1) En mode d'arrêt, appuyez sur [SETUP].

2) Sélectionnez « Lecture » au moyen de [▲ / ▼], puis appuyez sur [ENTER].
Le menu de lecture apparaît.

3) Sélectionnez « DivX® VOD » au moyen de [▲ / ▼], puis appuyez sur [ENTER].
Votre code d'inscription s'affiche.

Remarques

- Un code d'inscription est valide pour un seul fichier DivX® VOD.
- Vous devez d'abord télécharger le fichier d'Internet puis le lire sur cet appareil avant de pouvoir obtenir un autre code.
- Vous devez procéder ainsi à chaque fois que vous achetez ou louez un fichier DivX® VOD d'Internet.
- Pour de plus amples informations sur les DivX®, visitez le site http://www.divx.com/vod.

Introduction
Branchements
Réglage de base
Enregistrement
Lecture
Édition
Réglage des fonctions
Fonctions de magnétoscope
Autres

FR 85